

**Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Никольская средняя общеобразовательная школа»  
(МОУ ИРМО «Никольская СОШ»)**

664544, Иркутская область Иркутский район село Никольск, пл. Комсомольская, здание 13

[shkola.nickolskaya@yandex.ru](mailto:shkola.nickolskaya@yandex.ru)

Тел. 692-189

**Согласовано**

Профсоюзным комитетом  
МОУ ИРМО «Никольская СОШ»  
Председатель

\_\_\_\_\_ / А. Ю. Маркова/

Протокол № 3 от «24» мая 2023 г.

**Утверждаю:**

Директор МОУ ИРМО «Никольская СОШ»  
\_\_\_\_\_ И. Н. Куликова

(Приказ № ОД-143/1 от «25» мая 2023г.).

**СОГЛАСОВАНО**

Специалист по охране труда

\_\_\_\_\_ /Е.О.Юрьева/

«25» мая 2023г.

## **Инструкция по охране труда для обучающихся при работе с миксером №150**

### **1. Общие требования безопасности**

1.1. К работе с миксером под руководством учителя технологии могут быть допущены обучающиеся старших классов общеобразовательной организации, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр, при отсутствии каких-либо противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Во время работы с миксером возможно воздействие на человека следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмирование пальцев рук при неаккуратном обращении с прибором;
- поражение электрическим током при погружении прибора или электрического шнура в воду или другие жидкости;
- поражение электрическим током при неисправном электроприборе.

1.3. Во время работы с миксером должна применяться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный, головной убор (косынка или колпак), а также диэлектрический коврик на полу.

1.4. В кабинете кулинарии общеобразовательной организации в обязательном порядке должна находиться медицинская аптечка, полностью укомплектованная всеми необходимыми средствами для оказания первой помощи пострадавшим в случае получения травмы.

1.5. Работающие с миксером обязаны строго соблюдать правила противопожарной безопасности, знать и уметь быстро находить места расположения первичных средств пожаротушения.

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец обязан срочно оповестить об этом учителя технологии, который в свою очередь оповещает администрацию школы.

1.7. В случае любой неисправности миксера следует немедленно остановить выполнение работы и доложить об этом учителю.

1.8. В процессе работы с миксером необходимо соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, а также соблюдать правила личной гигиены и содержать в надлежащей чистоте свое рабочее место.

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение данной инструкции, привлекаются к ответственности, в соответствии с Уставом школы, и со всеми обучающимися класса проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

## **2. Требования безопасности перед началом работы с миксером**

- 2.1. Необходимо надеть спецодежду, волосы убрать под головной убор.
- 2.2. Перед использованием миксера следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации прибора. После чтения сохранить ее для использования в будущем.
- 2.3. Проверить исправность шнура и штепсельной вилки, наличие диэлектрического коврика на полу.
- 2.4. Следует проверить наличие ровной устойчивой поверхности, на которой будет находиться ёмкость. Подготовить необходимые кухонные принадлежности, продукты.
- 2.5. Необходимо включить миксер и убедиться в нормальной работе его вращательных элементов.
- 2.6. Необходимо отключить электропитание миксера и установить насадки для взбивания в строго определенные для них установочные места.

## **3. Требования безопасности во время работы с миксером**

- 3.1. Миксер следует использовать только в бытовых целях.
- 3.2. В процессе работы соблюдать правила техники безопасности, правила личной гигиены.
- 3.3. Запрещается размешивать миксером краски, растворители или твердые ингредиенты.
- 3.4. Перед включением миксера встать на диэлектрический коврик.
- 3.5. Следует установить на миксере нужную скорость перемешивания, затем включить электропитание.
- 3.6. При использовании миксера сначала погрузите насадку в емкость с продуктами, затем нажимайте кнопку включения.
- 3.7. Перед тем как извлечь насадку из емкости, отпустите кнопку.
- 3.8. Начинайте работу на небольшой скорости, при необходимости увеличивая ее вращением регулятора скорости на ручке прибора. Рядом с регулятором нанесена шкала: определив оптимальную скорость для данного вида продуктов, запомните ее значение и используйте в дальнейшем.
- 3.9. Для взбивания продуктов пользоваться глубокой пластиковой или эмалированной посудой, не рекомендуется пользоваться алюминиевой посудой.
- 3.10. Нормы загрузки посуды (ёмкости, дежи):
  - на 1/3 при взбивании картофельного пюре, мусса, теста для блинов и оладий;
  - на 1/2 при взбивании сливок, белково-сахарных смесей и кремов;
  - на 1/3 при перемешивании фарша.
- 3.11. Во время работы миксера категорически запрещено прикасаться руками к вращающимся миксерным насадкам.
- 3.12. Не пытайтесь снять насадки во время работы миксера. Сначала необходимо выключить и обесточить прибор.
- 3.13. Время непрерывной работы миксера:
  - с венчиком для взбивания – не более 20 минут работы и 5-10 минут перерыв;
  - с насадками для замешивания теста – не более 10 минут работы и 5-10 минут перерыв;
  - турборежим – не более 1 минуты непрерывной работы.
- 3.14. Внимательно следить, чтобы при взбивании миксером содержимое посуды не разбрызгивалось. Берегитесь брызг, начинайте обработку продуктов на малой скорости.
- 3.15. Не допускайте соприкосновения шнура или самого миксера с нагретыми приборами и оборудованием.
- 3.16. Располагайте миксер и шнур так, чтобы никто не смог случайно задеть шнур и опрокинуть прибор.

#### **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

4.1. При возникновении какой-либо неисправности в работе миксера, а также при нарушении целостности его корпуса или шнура питания работу следует немедленно прекратить и отключить миксер от электросети. Сообщить учителю технологии и к работе с миксером не приступать до устранения неисправностей.

4.2. В случае возникновения короткого замыкания и возгорания электрооборудования миксера следует немедленно отключить его от электрической сети и сообщить о данном факте учителю технологии, приступить к ликвидации очага возгорания с помощью первичных средств огнетушения.

4.3. При получении травмы необходимо сообщить о случившемся непосредственно учителю.

4.4. При разбрызгивании содержимого посуды следует выключить миксер и вытереть испачканную поверхность.

4.5. При возникновении любой аварийной ситуации, обучающиеся должны соблюдать спокойствие, не паниковать, выполнять все указания учителя технологии.

#### **5. Требования безопасности по окончании работы с миксером**

5.1. Необходимо выключить миксер и после его полной остановки отключить его от сети сухими руками.

5.2. Снимите насадку и тщательно промойте ее и используемую посуду (емкость).

5.3. Сдайте миксер учителю технологии, снимите спецодежду и вымойте руки с мылом.

*Инструкцию разработал:*

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /









